

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM do szkła



Elementy składowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM
dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm
114 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu	196 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu	228 L P 4x20 wkręty do panelu przedniego M3x7 wkręty do zaczepów frontu

Wymiary cięcia profili		
<p>NL : 270 [mm] 300 350 400 450 500 550</p> <p>LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady</p>	<p>Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła</p> <p>$L_p = LW - 100 \text{ mm}$</p>	<p>Szkieło # 8 mm</p> <p>Krawędzie należy szlifować i fazować!</p> <p>$L_{sz} = LW - 87 \text{ mm}$</p> <p>$H_{sz}$:</p> <p>54 mm (dla h=84) 138 mm (dla h=167) 170 mm (dla h=199)</p>
Wylczenia ścianki tylnej i dna szuflady, znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM		

Wymiary montażowe			
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm		SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm	
SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm			
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)		minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm)	
Czóło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	