



Szuflada standardowa | wewnętrzna – K

Kod inter- netowy	Szuflada standardowa	DQCLQM
	Szuflada wewnętrzna	DQCOJY

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe – front – wersja na wkręty	Wymiary nawierćów – front – EXPANDO do wprasowania	Wymiary montażowe – ścianka tylna
<ul style="list-style-type: none"> <li>* +2 mm z BLUMOTION</li> <li>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION</li> </ul>	<p>Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna</p> <p>FA Nalożenie frontu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* +2 mm z BLUMOTION</li> <li>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION</li> </ul>	<p>Szuflada standardowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* +2 mm z BLUMOTION</li> <li>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION</li> </ul>	

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu

Długość NL (mm)	Diagram
350	
400	
450	
500	
550	

Szuflada standardowa  
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm  
Szuflada wewnętrzna  
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

<b>B</b>	Ścianka tylna 103 mm	
LW – 31 mm		
<b>A</b>	Dno Szuflada standardowa NL – 2 mm Szuflada wewnętrzna NL – 18 mm	
LW – 31 mm		KB Szerokość korpusu LW Szerokość wewnętrzna korpusu NL Długość
<b>C</b>	Front Szuflada wewnętrzna 93 mm	
LW – 64 mm		

Obróbka dna w wersji wciskanej

	X (mm)
	Szuflada standardowa 69
	Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	411	<b>Montaż, demontaż i regulacja</b>	
Akcesoria	426		
BLUMOTION do METABOX 320	429	<b>Adres URL</b> <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a>	
Montaż prowadnic	433		
Przegląd – pomoce montażowe	595		
Inne informacje techniczne	686		